



Digitalt display.

SET	Indstilling af ønsket temperatur
MIN	Minimumsgrænse for temperatur
MAX	Maksimumsgrænse for temperatur
	Ikon til transmissionslink
	Indikator for lavt batteriniveau
	Alarmikon

Ændringer af standardtemperaturen på displayet.

1. Den faktiske rumtemperatur vises som standard i displayet.
2. For at ændre standardvisningen fra den faktiske rumtemperatur til gulvets faktiske overfladetemperatur, skal du holde knappen ② nede, indtil **SET MAX** vises i displayet.
3. Tryk kort gentagne gange på knappen ②, indtil eller blinker i displayet.
4. Tryk på op/ned-knappen ① for at vælge den nye standardtemperatur i displayet:
 Rumtemperatur Gulvets overfladetemperatur

Indstilling af rumtemperatur.

1. Kontroller, at den faktiske rumtemperatur vises i displayet.
2. Tryk på op/ned-knappen ① for at indstille den ønskede rumtemperatur. **SET** vises i displayet.
3. Når du slipper op/ned-knappen ①, vil displayet igen vise den faktiske temperatur.

Bemærk: Termostaten regulerer gulvvarmesystemet i henhold til rumtemperaturens referencepunkt og inden for de fastsatte maksimums- og minimumsgrænser for gulvets overfladetemperatur.

Begrænsning af rumtemperatur.

1. Kontroller, at den faktiske rumtemperatur vises i displayet.
2. Tryk på knappen ②, indtil **SET MAX** vises i displayet.
3. Tryk på op/ned-knappen ① for at indstille en maksimumsgrænse for rumtemperaturen.
4. Tryk kort på knappen ②, **SET MIN** vises i displayet.
5. Tryk på op/ned-knappen ① for at indstille et minimum for rumtemperaturen.
6. Tryk kort på knappen ②, hvorefter gulvets faktiske overfladetemperatur vises i displayet.