



Målervejledning

Varmemåleren kan foruden energi- og vandmængde også give andre informationer som anført i nedenstående skema. Der findes flere typer målere, og derfor kan rækkefølgen afvige fra det anførte, ligesom nogle felter ikke findes på alle målere.

Det er dog ens for alle målere, at man **skal** trykke på knappen på displayet for at skifte mellem oplysningerne. Knappen kan være en rund gul, en blå trekant (pil) eller en lille blå/sort tap.

000,000	Varmeforbruget i Megawatt-timer (MWh), skal indsættes på aflæsningskortet.
MWh	
00000,00	Gennemstrømmet fjernvarme-vandmængde i kubikmeter (m ³), skal indsættes på aflæsningskortet.
m³	
0000000 h	Antal timer måleren har været i drift.
00,000	Aktuelt forbrug af fjernvarmevand i kubikmeter pr. time (m ³ /h).
m³/h	
00 V 00 R	Første tal er indgangstemperaturen og det andet udgangstemperaturen (°C).
°C	
000 V °C	Indgangstemperaturen (°C).
000 R °C	Udgangstemperaturen (°C).
000 ^ °C	Aktuel afkøling dvs. forskellen mellem ind- og udgangstemperaturen (°C).
8,8,8,8,8,8	Kontrol af displayets visning.
MWh	
000,0 kW	Aktuelt forbrug af varmeeffekt i kilowatt (kW).
B 0000 d	Driftsdage, antal dage måleren har været i drift.

Det er varmekonsumet i megawatt-timer, du betaler for. Øvrige oplysninger er kun til orientering, men det er yderst vigtigt, at du også holder øje med returtemperaturen, se evt. [eForsyning](#) i "Selvbetjening"

Bemærk at alle fjernvarmemålere har indbygget selvaflæsningsmodul, hvorfor målerne aflæses automatisk ca. 1-2 gange dagligt.

Fejlvisning: Måleren kan også selv finde ud af, om der er opstået fejl i den. Hvis det sker vises det med et "F" i displayet.

Skulle måleren gå i fejl, så kontakt venligst varmeforsyningen straks, telefon **74 52 21 88**.